

Anleitung zum sicheren Federwechsel

Federwechselset für BASE KID (ab 2007), 4me Füller und SCHNEIDER iD Füller



1

Schablone zum sicheren Austauschen der Schreibfeder

Sie benötigen außerdem:

- eine kleine Zange
- ein fusselfreies Tuch



2

Die Ersatzfeder befindet sich auf der Unterseite der Schablone.

- Haltesteg herausbrechen und Feder entnehmen
- Bitte Feder nicht mit fettigen Fingern berühren



3

Die Schablone gewährleistet bei festsitzender Feder, dass der Tintenleiter nicht mit herausgezogen wird.

- Füller mit der beschädigten Spitze in die große Öffnung der Schablone stecken



4

Defekte Feder greifen:

- Feder mit einer kleinen Zange am Korn greifen
- Nur die metallene Feder greifen, nicht den Tintenleiter



5

Defekte Feder herausziehen:

Achtung: beim Herausziehen Schablone und Füller fest halten!



6

Beim Aufstecken der Ersatzfeder ist es sehr wichtig, auf die exakte Position zu achten.

- Die Feder muss mit beiden Seiten die Führung des Tintenleiters umschließen.



7

Ersatzfeder aufstecken:

- Ersatzfeder mit den Fingerspitzen positionieren und so weit wie möglich aufschieben



8

Ersatzfeder fixieren:

- Füllerspitze in die kleine Öffnung der Schablone einführen



9

Ersatzfeder fixieren:

- Schablone auf den Tisch stellen
- Füller bis zum Anschlag senkrecht nach unten drücken



10

Federspitze reinigen:

- Federspitze kontrollieren
- Feder mit einem fusselfreien Tuch reinigen
- Tipp: Tintenreste an den Fingern lassen sich mit Wasser und etwas Seife leicht abwaschen.

Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch weiter: (03943) 561-204